

原文标题：**接続方法**

译文标题：**连接方法** 作者：杨顺

1 CF カードを X-431 メインエンジンの CF カードの穴へ差し込んで、"X-431" の字がある面を下にさせて、又奥まで確実に差し込むこと。

2 X-431 アイレットコネクタのテストケーブルの一端を X-431 アイレットの SMARTBOX のデータインタフェースに差し込む。

3 X-431 アイレットコネクタ-のテストケーブルの別の一端を X-431BMW のトランスフォームケーブルを通じて [BMW-20] のテストコネクタと接続する。

テストコネクタ-の別の一端を BMW-20PIN のダイアグノスティックへ差し込む。

1 将 CF 卡插入 X-431 主机 CF 卡插孔内，注意使印有"X-431"字样的一面朝下，且确保插入到位。

2 将 X-431 电眼睛测试主线的一端插入 X-431 电眼睛 SMARTBOX 数据接口内。

3 将 X-431 电眼睛测试主线的另一端通过 X-431 宝马转接线与 [宝马-20] 测试接头相连接。

将测试接头的另外一端插入宝马 -20PIN 诊断座。